

Finn och öppna **HGS Update Service** under dolda ikoner på din PC **(1)** 

INAVI	Installeret version	Nyeste version	Installer
Hella Gutmann AUQS	-	5.8.38	R4
BPC-Client App	- 4	1.3.43	R#
Hella Gutmann Drivers	1.3.288	1.3.288	<b>//</b>
HGS Update Service	1.4.220	1.4.220	K

Kontrollera att den installerade version är samma som den nyaste Versionen (2)

> Om inte, klicka på Download ikonen för Hella Gutmann Drivers (3)



Hella Gutmann Connection Manager kontrolleras genom att klicka på **HGS-Server (4)** 



Har du behov av att hämta och installera Hella Gutmann Drivers, finner du länk till våran hemsida här:

https://hella-gutmann.dk/se/support/download.aspx