

## Find og åben **HGS Update Service** under skjulte ikoner på din PC **(1)**

	5.0.30	
	1.3.43	
1.3.288	1.3.288	
1.4.220	1.4.220	K
	1.3.268	- 1.3.43 1.3.288 1.4.220 1.4.220

Kontrollér at den installerede version er den samme som den nyeste version (2)

> Hvis ikke, klikkes på Download ikonet ud for Hella Gutmann Drivers (3)



Hella Gutmann Connection Manager kontrolleres ved at klikke på **HGS-Server (4)** 

HGS-server
Tjenesten HGScom udføres: Produktversion 1.3.288.218393c, Internetforbindelse
Opløs serveradresse via DNS: status.hgscom.hella-gutmann.com -> 87.130.116.189
Forbindelsesetablering til HGS-server: TCP status.hgscom.hella-gutmann.com:8098
Opløs serveradresse via DNS: hgscom.hella-gutmann.com:8097
Forbindelsesetablering til HGS-server: TLS TCP hgscom.hella-gutmann.com:8098
Svar fra HGS-server: TLS TCP hgscom.hella-gutmann.com:8098
Gentag Luk

Status på at der er forbindelse til serveren

Har du brug for at hente Hella Gutmann Drivers, finder du link på vores hjemmeside her:

https://www.hella-gutmann.dk/support/download.aspx